

高機能高性能ノックマシン

AW-NK2



取扱説明書

注意事項：

この度は、高性能シャトルロックマシン AW-NK をお選びいただきありがとうございます。

1、このマニュアルはこの機械の主な取り扱いについてご説明いたします。

日々のご使用において適切な情報を記載しております。

2、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

3、マニュアル内の画像は参照画像となっており実際の商品と異なる場合があります。



機能説明

各モード中のボタンの使用について

1. Power ボタン：このボタンの長押しで電源のオン、オフを切り替えます。

2.  このボタンでシャトルの出る方向の高さを調整できます。
 を押すと高く打ち出し、 を押すと低く打ち出すことが可能です。

3.  このボタンでシャトル打ち出しの左右を調整します。
 を押すと左へ、 を押すと右にシャトルを打ち出します。

4.  このボタンでコート中央に打ち出すことができます。

各ノックパターンについて

1.  一点固定：このボタンを押すことで固定した一点にシャトルを打ち出すことができます。

2.  ランダムモード：このボタンを押すことでランダムのパターンにシャトルを打ち出すことができ、実際のゲームと同じシミュレーションが可能となります。3 パターンの打ち出しが可能です。

3.  対角線モード：このボタンを押すと対角線に 8 種類の球出しが可能です。また別の対角線を選択することも可能です。

4.  サイドモード：このボタンを押すと水平に 3 パターンの球出しが可能です。

1 回ボタンを押すと、左右と真ん中に順にシャトルを打ち出します。

2 回ボタンを押すと、左右交互にシャトルを打ち出します。

3 回ボタンを押すと、左右交互と奥行きの 3 ラインで打ち出します。

5.  前後モード：このボタンを押すと、コートの前面と後ろに交互に球を打ち出します。4 パターンの打ち出しが可能です。



6. スマッシュモード：このボタンを押すとスマッシュを打ち出すことが可能です。

1 回押すと、1 点にスマッシュを打ち出すことが可能です。

2 回押すと左右にスマッシュを打ち出すことが可能です。

3 回押すとスマッシュを左右と真ん中に打ち出すことが可能です。

7. このボタンを押すと一時停止、再スタートが可能です。

8. スピード調整：このボタンで打ち出しスピードの調整が可能です。

ボタンでスピードアップ、ボタンでスピードダウンです。

打ち出し頻度は 20km/h から 140km/h です。

9. 打ち出し間隔調整：このボタンで打ち出し頻度の調整が可能です。

9 段階で 1.5 秒/1 回から 8 秒/1 回の打ち出しが可能です。

ノックマシン充電方法

1. 充電コードを本体右側の差込口に挿し、充電スイッチを押します。

2. 充電中、充電アダプタのランプが赤色に点灯します。満充電後(4～5 時間程度)、ランプが緑色になります。



安全に関するお知らせ（警告）

1. マシンが稼働中は発射口から少なくとも3メートル以上離れてご使用ください。
2. マシンの扱いに不慣れな方は操作しないようにしてください
3. マシンが稼働している時に、マシンの発射口や内部に手を入れたり、物を入れたりしないでください。
4. マシンが稼働している最中に、マシンを移動したり、動かしたりしないでください。
5. マシンをご自身で分解しないでください。
不調の場合は、電源を切って販売元、メーカーにお問い合わせください。
6. 標準規格のシャトルコックを使用してください。
7. 湿ったシャトルコックや、破損したシャトルコックを利用しないでください。
8. 付属の充電器以外はご使用にならないで下さい。

メンテナンス

1. マシン外装部は洗剤で拭き取りなどしていただけます。
水洗いは故障の原因となりますのでお控えください。
2. 長時間使用しない場合でも、月に1度は充電をするようにしてください。
3. ホコリが入り込むのを防ぐ用にカバーをかけるなどのメンテナンスも必要となります。

アフターサービス

マシンのバーコード、購入日時、得意先様名をご連絡頂ければ、
技術サービス、スペアパーツの手配などさせていただきます。

3年間の製品保証付きです。

下記の場合は保証を受けることができませんのでご注意ください。

- 1) ユーザーの使用や保管において不適切なメンテナンスによる原因で損傷した場合
- 2) お客様がご自身で改造、修理をされた場合に故障が発生した場合
- 3) 請求書のモデルと、修理商品が一致しない場合
- 4) 故障の原因が、災害などの不可抗力であった場合
- 5) 故意や不適切な使用による故障は保証の対象となりません。

商品同梱内容

Main Machine*1
Remote *1

Shuttlecock Holder*1
Charger*1

Tripod *1
Instruction Manual*1

ACCESSORIES

