

A-WIN

バドミントンノックマシン
ユーザー マニュアル
PB-6001 Pro



ご注意：製品のアップグレード等により、実際の製品とここにある写真やパラメーターとの間にわずかな違いが生じる場合がありますので、実際の製品をご参照ください。

重要な注意事項

本機の使用時には、周囲の人に本機のボール出口から離れるように注意を促して、偶発的だけがを防止してください。

問題が発生した際は、まず怪我を伴う事故を防ぐためにまず電源を切ってください。この機器は、8歳以上の方で、安全な方法で機器を使用するための指導を受け、関連する危険性を理解している場合にのみ使用することができます。

お子様だけで機器を使用しないようにしてください。

また、清掃やユーザーメンテナンスに関しても必ず成人の監督のもと、行うようにしてください。

本マニュアルで指定されている注意事項に従っていただくようお願い申し上げます。誤操作による故障や損傷はメーカーの保証の対象外となります。すべての書類を適切な場所に保管してください。

ご質問がある場合は販売業者（FUNPORT 株式会社 06-7501-9941）にお問い合わせください。この製品を使用する前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、以下の QR コードをスキャンして PUSUN バドミントンボールアプリをダウンロードしてください。



Android ダウンロード



iOS ダウンロード

I. 製品構造



II. 組み立て方法



III. コントロールインターフェース（アプリ）



デバイスの電源を入れ、アプリを開いてください（ダウンロードするためにQRコードをスキャンしてください）。Bluetoothを介して電話機をデバイスに接続してください。

アプリの操作インターフェースに入る前に、電話機がBluetoothに接続されており、位置情報機能がオンになっていることを確認してください。

[Mode]インターフェースの下には2つのオプションがあります：打ち出し頻度=Freqと速度=Speedで、これらのパラメータはいつでも調整できます。トレーニングのニーズに合わせて調整してください。[Mode]の下でトレーニングモードを選択し、[Start]をクリックしてください。

(1) Fixed 定点練習

1回クリックすると「中央固定モード」に入ります。

2回クリックすると「フォアハンド固定モード」に入ります。

3回クリックすると「バックハンド固定モード」に入ります。

(2) Smash レシーブ練習

- 1回クリックすると「中央スマッシュモード」に入ります。
- 2回クリックすると「フォアハンドスマッシュモード」に入ります。
- 3回クリックすると「バックハンドスマッシュモード」に入ります。

(3) High ハイクリア練習

- 1回クリックすると「中央ハイクリアモード」に入ります。
- 2回クリックすると「フォアハンドハイクリアモード」に入ります。
- 3回クリックすると「バックハンドハイクリアモード」に入ります。

注意: 上記の3つのモードは、「Up」「down」「left」「right」のキーを使用して水平方向および垂直方向に調整することができます。

(4) Cross 交差繰り返し練習

- 1回クリックすると「左深く右トスモード」に入ります。
- 2回クリックすると「右深く左トスモード」に入ります。
- 3回クリックすると「左深く左トスモード」に入ります。
- 4回クリックすると「右深く右トスモード」に入ります。
- 5回クリックすると「中央深く左トスモード」に入ります。
- 6回クリックすると「中央深く右トスモード」に入ります。

(5) Horizontal 水平繰り返し練習

- 1回クリックすると「ワイドラインボールモード」に入ります。
- 2回クリックすると「ミドルラインボールモード」に入ります。
- 3回クリックすると「ナローラインボールモード」に入ります。
- 4回クリックすると「3ラインボールモード」に入ります。
- 5回クリックすると「水平循環ボールモード」に入ります。

注意: このモードでは、「上」キーと「下」キーを押すことで垂直角度を調整することができます。

(6) Vertical 上下繰り返し練習

1回クリックすると「垂直循環ボールモード」に入ります。

2回クリックすると「垂直ランダムボールモード」に入ります。

3回クリックすると「深くてトスボールモード」に入ります。

注意: このモードでは、「左」キーと「右」キーを押すことで水平角度を調整することができます。

(7) Random ランダム練習

1回クリックすると「フルフィールドランダムモード」に入ります。

(8) Step 多点繰り返し練習

1回クリックすると「スクエアボールモード」に入ります。

注意: このモードでは、前後のポイントをそれぞれの速度で調整することができます。

(9) プログラミング練習

プログラミングパネル上のポイントを最大 28 個まで選択し、自己選択のサイクル練習を行うことができます。

※各モードによって制御できないパラメータがあります。

IV. パーツリスト

1. リモコン	1 pc
2. アダプター	1 pc
3. ユーザーマニュアル	1 pc
4. 保証書	1 pc
5. シャトルホルダー取り付けシャフト	1 pc
6. ドライバー	1 pc

V. 商品規格

電源	100W
シャトル発射間隔	1.2-5 seconds/ball
総重量	20KG
シャトル格納数	180
商品サイズ	122* 122*230cm
パッケージサイズ	52.5 * 36 * 41.5cm
電源タイプ	DC24V

VI. 特記事項

1. フィールドに水や雨がある場合、機械の使用をしないでください。
2. 機械が稼働している間にボールの出口に立つことは、ボールによるけがを避けるために禁止されています。
3. 機械を清掃する際には常にまず電源を切ってください。そうしないと危険が生じる可能性があります。
4. バッテリーオプションを選択した場合、使用後はバッテリーを適時充電してください。バッテリーは一部のエネルギーが残っていても定期的に充電する必要があります。バッテリーが空または非常に少ない状態では、バッテリーの寿命と性能に影響が出ます。

5.もしボールが機械に詰まってしまった場合は、機械の電源を切り、ボールを取り出してモーターが過熱するのを避けてください。

VII. トラブルシューティング

事例	原因	解決法
電源が入らない。	電源/電圧の種類が違うか、バッテリー切れ。	正しい電圧を選び、バッテリを充電してください。
シャトルが出てこない	機械の電源か、リモコンスイッチが入っていない。もしくはシャトルが内部で詰まっている。	マシンの電源供給か、リモコンのスイッチを確認してください。詰まっているシャトルをとりのぞいてください。
シャトルがコート外に飛んでいく	マシンの置き場が誤ったところにある。マシンのシャトル射出速度が速すぎる	マシンを正しい場所に設置する。リモコンで打ち出し速度を低くする。

注意：デバイスを分解しないでください、そうでなければ、関連するすべての結果はユーザーの責任になります。

MEMO

ストリングマシン・ノックマシン品質保証規定

1. 保証期間

新品をご購入日から 3 カ年。

2. 保証対象

ただし、動作保証となりますので、付属品、動作に関係の無い消耗品は有償交換となります。
初期不良の場合は、着荷後 2,3 日以内に購入された店舗様へお問い合わせください。

3. 修理の際の送料

初期不良以外は、お客様のご負担で商品を送付、引取をお願いしております。

4. 保証適用外

正規の使用方法での他に、下記に該当する場合も保証の対象とはいたしません。

- ①火災・地震・水害等の自然災害による破損の場合
- ②お客様の手によって修理・改造を行った場合
- ③移動・運搬等で破損した場合
- ④高温多湿の場所、直射日光の当たる場所で保管した場合
- ⑤当保証書の提示がない場合、販売店名の印、購入日の記載のない場合

この他、保証規定の無い事項については、購入元に直接ご確認をお願いいたします。

■お客様ご記入欄（ご購入後すぐにご記入ください）

フリガナ	
ご氏名	
ご住所	
お電話番号	

■販売店様ご記入欄（販売時にご記入の上、お客様へお渡しください）

メーカー	
商品品番	
販売元	

FUNPORT

FUNPORT 株式会社

536-0017

大阪府大阪市城東区新喜多東 2-5-21

06-7501-9941