



## A-WIN EC/PRO18 コンピューターユニット テンション調整方法

1、電源がOFFの状態です「ENTER」キーを押しながら電源を入れ、画面に『Cal...』と表示されたら「ENTER」キーを離してください。



2、ユニット内の自己診断が始まり、画面には 45.0lbs と表示されます。



3、テンションキャリブレーターを設置し、「PULL」キーを押し引っ張ってください。

※この際の引っ張り強度はバドミントンガットの限界を超えた強度での引っ張りになります。キャリブレーターはテニスガットなどを使用して高テンションでも切れないようにしてください。

4、キャリブレーター表示のポンド数 (lbs) に「+/-」のボタンを使用して数字を設定して「ENTER」キーを押してください。

※キャリブレーターの lbs と Kg を間違えて設定しない様に注意してください。

5、ユニットが再起動しますのでこれで調整完了となります。