

ストリングマシン
AW-PRO18

組み立て&操作説明書

目次

1	目次	-----	P1
2	パーツの説明	-----	P1
3	組み立て方法	-----	P2、3
4	コントロールパネル	-----	P4、5
5	張り上げ前のセッティング	-----	P6、7
6	同梱品	-----	P8



1)スタンドベース、2)スタンド支柱、3)ロールガットポール、4)高さ調整ノブ、
 5)プレート、6)テンションユニット、7)アームノブ、8)L型ビリヤード
 9)クランプ、10)K型サポート、11)マウントアーム、12)マウント支柱調整ノブ
 13)ターンテーブル、14) クランプ台座&レバー、15)テーブルロック、16) 固定ノブ

組み立て方法 1)



ステップ1
スタンドベースとスタンド支柱を裏返して立てて、長いボルト4本でしっかり固定します。



ステップ3
スタンド支柱の固定ノブを緩めます。




ステップ2
ロールガットポールをスタンド支柱にねじ部分から装着します。



ステップ4
スタンド支柱の高さ調整ノブを引き、支柱内のプレート台座を上下させ高さを調整します。

ノブを引き、任意の高さに調整します。
30mmから90mmの範囲で調整可能です。

組み立て方法 2)



ステップ5

テンションユニット、ターンテーブルを搭載したプレートをスタンド支柱と短いボルト4点で止めます。

ノブを引き、任意の高さに調整します。30mmから90mmの範囲で調整可能です。




ステップ6

テンションユニット下にあるネジを外し、付属の金属製のACアダプターステイを間に挟み、再びネジを止めます。

ACアダプターの格納場所となります。

コントロールパネル 1)



MENUボタンを1回押すと、上画像のようにテンションユニット (lbsまたはkg表記)、スピード、音量、またはノットテンション、プレストレッチ、持続時間、などの設定が確認できます。

調整するには、**MENU**ボタンを再度押し、**+ボタン**と**-ボタン**を使用して、調整したい項目を選択します。

ENTERボタンを押した後、**+ボタン**と**-ボタン**を押して調整します。

ENTERボタンを押して設定を保存します。
再度**MENU**ボタンを押せば設定完了です。

メニュー内では、UNIT : KG / LBは、作業にお好みの測定単位を決定します。

SPEED : 1 / 2 / 3は引き上げ速度を示し、1が最も遅く、3が最も速いです。

SOUND : 1 / 2 / 3はピープ音の音量に関連しています。
1は無音、2は低音、3は高音です。

Constant: 一定の張力で糸を引きます。
この機能を使用しない場合は、オフにすることができます。
迷った場合は、この機能をオンにしておくことをお勧めします。

Count : 引っ張り回数をカウントします。
グリッパーが起動位置にない場合は、
MENUに移動することはできませんのでご注意ください。


+ : このボタンを押すと、張力が0.1ポンド/キログラム増加します。
長押しすると、張力が1ポンド/キログラム増加します。

- : このボタンを押すと、張力が0.1ポンド/キログラム減少します。
長押しすると、張力が1ポンド/キログラム減少します。





Pre-S : =プレストretch機能(設定値:10%–25%)
設定したテンションより強めに引っ張った後、元のテンションに戻すことでガットの緩みを防ぎ、より正確なテンションで張上げます。
たとえば、テンションを60ポンドに設定し、PRE-Sを10%にした場合、マシンは60ポンドで停止する前に66ポンドまで引っ張ります。

Knotテンション  : このボタンを押した設定で引っ張ると、設定した数値に追加テンション（10%-25%選択）で引っ張ります。

BRAKE : このモデルでは未実装の機能です。押しても反応しません。

ENTER : このボタンを押すと、メニュー項目の設定を開始および終了します。

MEM : 内臓メモリに最大4つまで、張り上げ時の設定を保存できます。
設定後に、これら4つのボタンのいずれかを2~3秒間押し続けると、設定が保存されます。その後、必要な場合にはそのテンションを呼び出すことができます。

PULL/RELEASE : 引っ張り開始 / 引っ張り解除

張り上げ前のセッティング 1)



ステップ1
L型ビリヤード (バド用ロング、テニス用ショート) をターンテーブルの支柱に入れます。
支柱横の穴を六角レンチで固定します。

バドミントンセッティング



ステップ2
クランプ台座にクランプを2本設置します。

テニスセッティング



* 写真のマシンカラーは実際と異なります。

クランプ台座調整



外側の黒いカバーを慎重に取ります。

3mmの六角レンチでネジを回すことでレールへの固定の強さを調整できます。

時計回りにすると固定が強くなります。

理想的なレバーのロック時の位置はクランプ台座中心付近です。




クランプの準備



ストリングを掴むにはクランプレバーを閉じます。

ストリングを離すにはクランプレバーを開きます。



ガットを掴む強さを締めるには、ダイヤルを時計回りに、緩めるには半時計回りに回してください。

注意：使用するガットのゲージの太さに合わせて、事前に調整しておいてください。



ニッパー
フライングニッパー
クランプ 2台 (テニス、バド兼用)
目打ち 2本
予備ばね
ストリングムーバー
六角レンチ 5本
アタッチメント (バド、テニス)
スターティングクランプ
ストリングクリップ 2個

短いボルト 4本 (画像なし)
長いボルト 4本 (画像なし)
電源アダプター+コード (画像なし)

※同梱品のカラーや内容が一部変更となる
ケースがございます。